



MISE SOUS TENSION DU DISPOSITIF : La touche de mise sous tension se trouve dans le coin supérieur gauche du dispositif. Maintenir cette touche enfoncée jusqu'à ce que le voyant vert s'allume. Si les piles sont faibles, le voyant sera rouge.

SUIVI DE PROGRESSION (empreinte de pas) : Mettre le dispositif sous tension, puis maintenir la touche du suivi de progression (empreinte de pas) enfoncée jusqu'à ce que le voyant situé au-dessus clignote en vert. Le voyant GPS clignote en vert si le dispositif détecte un signal. Le voyant GPS et le voyant d'envoi de message clignotent en vert lorsque le dispositif transmet la progression.

OK (message de contrôle) : Mettre le dispositif sous tension, puis maintenir la touche OK enfoncée jusqu'à ce que le voyant situé au-dessus clignote en vert. Le voyant GPS clignote en vert si le dispositif détecte un signal. Le voyant GPS et le voyant d'envoi de message clignotent en vert lorsque le dispositif transmet le message.

AIDE (mains) : Mettre le dispositif sous tension, ouvrir le volet de protection, puis maintenir la touche **d'aide** enfoncée jusqu'à ce que le voyant situé à gauche clignote en vert. Le voyant GPS clignote en vert si le dispositif détecte un signal. Le voyant GPS et le voyant d'envoi de message clignotent en vert lorsque le dispositif transmet le message.

S.O.S. À UTILISER EN CAS D'URGENCE MAJEURE SEULEMENT : Mettre le dispositif sous tension, ouvrir le volet de protection, puis maintenir la touche **S.O.S.** enfoncée jusqu'à ce que le voyant situé à droite clignote en vert. Le voyant GPS clignote en vert si le dispositif détecte un signal. Le voyant GPS et le voyant d'envoi de message clignotent en vert lorsque le dispositif transmet le message.